- Dziekujemy za wybór modułu EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D: prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.
- * Produkt nie jest wodoodporny ani pyłoszczelny. Nie używaj produktu w wilgotnym. tłustym, łatwopalnym, wybuchowym, zakurzonym lub innym trudnym środowisku.

Moduł WiFi

EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D

1. Przegląd

EPEVED

Za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi 2.4G moduł EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D może przesyłać dane operacyjne z regulatora ładowania EPEVER, przetwornicy lub przetwornicy/ładowarki do serwera w chmurze EPEVER w czasie rzeczywistym. Użytkownicy moga zdalnie monitorować podłaczone urządzenia i ustawiać parametry za pośrednictwem serwera EPEVER i aplikacji mobilnej.

Cechv

- Współpracuje z regulatorami EPEVER, przetwornicami i/lub przetwornicami/ładowarkami z portem RJ45.
- Gotowy do pracy natychmiast po podłaczeniu, łatwa i wygodna obsługa ٠
- Zasilany bezpośrednio przez port komunikacyjny
- Odległość komunikacji do 20 metrów
- Obsługa trybu pracy "Local monitoring" (monitoring lokalny) i "EPEVER Cloud" (chmura EPEVER).

2. Wyglad

Konektor R.J45

6				
	Pin	Znaczenie	Pin	Znaczenie
	1	+5VDC	5	RS485-A
Definicia pinów P 145	2	+5VDC	6	RS485-A
	3	RS485-B	7	GND
	4	RS485-B	8	GND
. Połaczenie systemu				

W przypadku urządzeń z portem COM RJ45, podłącz moduł Bluetooth bezpośrednio bez kabla.

W przypadku urządzeń z portem com, innym niż RJ45 należy zakupić dodatkowy adapter.



Uwaga: Napiecie robocze modułu WiFi wynosi 4.5 V ~ 5.5 V. a szczytowa emisia wynosi 150 mA. co jest odpowiednie tylko dla urządzeń spełniających ten wymóg.

4. Działanie aplikacii

Uwaga: Dodaj moduł WiFi i podłączone urządzenie do serwera w chmurze za pośrednictwem strony internetowei (https://hncloud.epsolarpy.com) lub aplikacii. Nastepnie bedzie można monitorować urządzenie i ustawiać parametry za pomoca komputera lub aplikacji (poniższy przykład dotyczy aplikacji).

1. Pobierz aplikację



2. Rejestracja i Login

naczenie



Po rejestracji wróć do aplikacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, wybierz krai, zaznacz opcie 'Zapamietaj mnie" (remember me), aby szybko zalogować się następnym razem, i kliknij przycisk "Zaloguj się" (login), aby wejść do aplikacji.

Pobierz aplikację i uruchom ją, kliknij ikonę "Zarejestruj sie teraz" (sign up now). Wprowadź nazwe użytkownika. adres e-mail, kod wervfikacviny i hasło, a nastepnie Rejestracja wybierz typ użytkownika i typ systemu z listy rozwijanej. Zaznacz, aby zaakceptować umowe o ochronie prvwatności i kliknii przycisk "Zarejestruj sie" (sign up).



3. Dodaj urządzenie (Gdy istnieje lokalna sieć WiFi 2.4G)

Krok 1: Włącz WiFi w telefonie i połącz z lokalną siecią (WiFi 2.4G jest koniecznością).



Krok8: Po pomyślnym podłączeniu bramki należy podłączyć telefon do lokalnej sieci Wi-Fi lub 4G z dostępem do Internetu. Następnie można monitorować urządzenie za pomocą aplikacji.
 4. Dodaj urządzenie (Gdy nie istnieje lokalna sieć WiFi 2.4G)



5. Dane techniczne

Model Parametr	EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D		
Napięcie pracy	5V± 0.5V(Zasilanie przez port RS485)		
Pobór energii	Maksymalna emisja: 150mA; Bezczynność: 310uA		
Klasa ochrony	IP30		
Metoda komunikacji	RS485		

Parametry komunikacji	115200Bps, 8N1	
Standard interfejsu	EPEVER communication standard V1-1.0	
Częstotliwość pracy	2.4 ~ 2.4835GHz	
Zakres temperatur pracy	-40°C~ 85°C	
Wymiary	63mm x 19mm x 13.8mm	
Waga netto	7,7g	

Wszelkie zmiany bez uprzedzenia! Wersja: V1.2