

POKYNY K NASTAVENÍ

Tento stan je vhodný pro obytné vozy s výškou 180 až 210 cm.

Tento stan by měli stavět nejméně dva lidé!

1. Při vybalování stanu je dobré se seznámit s tím, jak by měl být přebalen.
2. Rozprostřete plachtu před autem na co nejrovnější a nejčistší plochu. Připevněte spojovací část ke střešní liště pomocí suchých zipů, použijte potrubí, pokud je váš vůz k tomuto účelu vybaven žlabem, nebo vložte krátkou ocelovou tyč do objímky na střeše a její konce upevněte pomocí lan na druhé straně vozu.
3. Sestavte sklolaminátové tyče a prostrčte je příslušnou barevně označenou objímkou. Nyní lze stan zvednout tak, že konce tyčí položíte dolů přes kolíky upevněné v kroužcích.
4. Stan umístěte podle potřeby. Přichyťte jej kovovými a pružnými kroužky, nejprve v rozích a poté po celém obvodu. K upevnění kolíků do země použijte paličku, ale při úderu do kolíků si dávejte pozor na ruce a nohy.
5. Rozložte podlážku uvnitř stanu a připevněte ji k plachtě pomocí popruhů s kroužky a suchého zipu, které jsou k tomuto účelu k dispozici. Podlážku stanu přichyťte kolíky.
6. Zajistěte stan proti silnému větru pomocí lan a kolíků.